SINALEIRO

INOVAPORT

SINALIZADOR VISUAL DE VEICULOS (SINALEIRO)

SINALEIRO GRANDE

Características técnicas

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO = 127V A 220V AC (BIVOLT)
MUDANÇA DE SEQUÊNCIA LUMINOSA .
AVISO SONORO.
POTÊNCIA SONORA =65 decibéis

MUDANÇA DA SEQUÊNCIA LUMINOSA.

1° ATIVE O SINALEIRO.
2° APERTE POR (1) SEGUNDO BOTÃO EXTERNO NA PARTE INFERIOR DO SINALEIRO.
3° ESTE SINALEIRO MUDARÁ DE SEQUÊNCIA CADA VEZ QUE O BOTÃO FOR APERTADO.
4° ESTE SINALEIRO OPERA COM (8) OITO DIFERENTES SEQUÊNCIAS.
5° A SEQUÊNCIA SONORA MUDA CONFORME A SEQUÊNCIA LUMINOSA.
6° A SEQUÊNCIA SELECIONADA FICARÁ MEMORIZADA NO SINALEIRO.

DESATIVANDO A SEQUÊNCIA SONORA(BIP).

1° ATIVE O SINALEIRO.
2° APERTE O BOTÃO EXTERNO, SITUADO NA PARTE INFERIOR POR (5 SEGUNDOS).
3° APÓS ESTE TEMPO O SINALEIRO DEIXARA DE EMITIR AVISO SONORO.
4° ESTÁ OPÇÃO FICARÁ MEMORIZADO NO SINALEIRO.

ATIVANDO O AVISO SONORO (BIP).

1° ATIVE O SINALEIRO.
2° APERTE O BOTÃO EXTERNO, SITUADO NA PARTE INFERIOR POR (5 SEGUNDOS).
3° APÓS ESTE TEMPO O SINALEIRO VOLTARÁ AO AVISO SONORO.
4° ESTÁ OPÇÃO FICARÁ MEMORIZADO NO SINALEIRO.

REDE ELÉTRICA 127V 220V AC

1° Fure a parede para fixar a base do SINALEIRO.
2° Fure a parede para passagem do fio.
3° Efetue a passagem do fio para ligação do sinaleiro.
4° Fixar a base na parede com parafusos e buchas.
5° Fixar o sinaleiro na base.
6° programe o sinaleiro.